

## 2007年式 Copilotとハンドコン、フットコンの接続方法

2007.8.21

IKUTA

### (1) ハンドコン、フットコンを単品で使用する場合 (Copilot を予備とする場合)

2. 3. のCopilotのケーブル2本を外します。

・このとき、ケーブルのフタは、サビ防止の為に、しっかりと締めてください。

RT本体から出ているケーブル1. にハンドコン、フットコンを接続します。



### (2) Copilot と ハンドコン、フットコンを両方で使用する場合

RT本体から出ているケーブル1. にCopilot から出ているケーブル2. を接続します。

Copilot から出ているケーブル3. に ハンドコン、フットコンを接続します。

\*これで、Copilot と ハンドコンが使用できます。



#### < 注意事項 >

左記のケーブル接続で、Copilot と ハンドコンを使用できますが、**両方の電源を入るとエラーになります。**必ず、どちらか片方を、オフにして使用してください。

- ・ハンドコンを使用するときは、Copilot をオフにしてください。
- ・Copilotを使用するときは、ハンドコンをオフにしてください。

**Copilot と ハンドコン両方の電源を入れて、両方を同時に使用することはできません。**

これは、2006年以降も同じで変更はありません。

#### \* 2007年式 ハンドコンの仕様

2007年式ハンドコンは、コネクタを接続すると、発光ダイオードが薄く点灯します。

(スイッチのON-OFFに関係なく左右のサーボモータは作動します)

スイッチをONにすると、発光ダイオードは明るく点灯します。

(スイッチをONにすると、メインモータが作動します))