

2007年式 有線式フットペダルの操作方法

2007.7.29

生田

* 下記の写真は、ハンドコンに改造の為、ケーブルは切断してあります。



電源のON - OFFスイッチ

・左にスライドすると、電源が入ります。

メインモータ回転制御用スライドレバー

・上に上げていくと回転が上昇し、一番上でモータの回転が最高になります。

ヘッド部やモータ本体を強制的に左右に振ります。

を押すと、右に振ります。

を押すと、左に振ります。

* はOFFでも、作動できます。

を押すと のスイッチに関係なく、電源が入ります。



のスライドレバーの拡大写真です。



丸型の防水コネクタは、使用しない時は、このようにフタをした方が、長持ちさせるコツと言えるでしょう。

2007年式 ハンドコントローラー式



* 2007年式のハンドコンは、試作機が完了しました。

机上テスト結果・・・問題なし

関門海峡での海上テスト・・・問題なし

2007.7.13 実用可能と判断しました。